

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Освободить внутреннюю часть двери от всей фурнитуры, (накладных замков, дверной глазок, ручка и т.д.) для снятия накладки.
2. Сделать разметку, для этого врезной механизм прикладывается к выбранному месту торца двери и обводится контур замка.
3. Вырезать размеченное отверстие, вставить запирающий механизм и закрепить его саморезами.
4. Провода с запирающего механизма пропускаем через накладку и выводим с двери при помощи гибкого перехода.
5. Для установки второго дополнительного запирающего механизма повторить выше перечисленные действия (п.2, п.3). Установив дополнительный механизм необходимо подключить его параллельно.
6. Ответное отверстие. В дверной коробке просверлите ответное отверстие для ригеля (штыря), диаметр отверстия 17 мм. Для того чтобы наметить ответное отверстие на дверной коробке, намажьте ригель зубной пастой и закройте замок при закрытой двери.
7. Установите накладку на дверь и прикрутите гибкий переход. При полном открывании двери гибкий кабель переход не должен натягиваться.
8. Установите в обратном порядке всю снятую дверную фурнитуру.

МОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

1. Закрепите блок на стене, либо установите в удобном для Вас месте.
2. Подключите к блоку управления провод сетевого питания 220В и аккумулятор.
3. Закройте корпус блока управления и закрепите крышку винтами.
4. Подключите провод врезного электромеханического замка к блоку управления, согласно блок - схеме в инструкции по эксплуатации замка.

УСТАНОВКА RFID СЧИТЫВАТЕЛЯ

1. Благодаря миниатюрным размерам (диаметр 8 мм, длина 1 см), можно установить в стену, либо в двери под внешней МДФ накладкой. Сммотри рисунок.
2. Подключите провод RFID считывателя к блоку управления.



Электронный замок невидимка «АТЛАНТ» готов к использованию.